
NC-Text - Keine COM Schnittstellen verfügbar

Geschrieben von admin - 23.06.2008 09:49

Beim Start überprüft die NC-Text Software automatisch alle verfügbaren RS232 Schnittstellen (Com1, Com2, etc) am Computer (auch virtuelle ComPorts). Für die Datenübertragung stehen anschließend nur die Ports, welche nicht bereits durch andere Programme belegt sind, zur Verfügung. Werden allerdings überhaupt keine Schnittstellen angezeigt, sollte zuerst überprüft werden, ob andere Programme (zB. Handy Synchronisation) die vorhandenen Ports belegen.

=====